

4541 - Sewing Pattern #4541

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: kleevaya прокладка; подкладка; 6 пуговиц; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3 см.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали полочки и спинки из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

INSTRUCTIONS:

1. Продублировать kleевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава. Продублировать верхний срез кармана.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
4. Обметать боковые и нижний срез кармана. Верхний припуск кармана подогнуть раза по 1 см и настрочить. Подогнуть боковые и нижний припуски внутрь и приутюжить. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
6. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Сложить подборта и обтачу с полочкой лицом к лицу и обтачать борт и горловину. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выпрямить, приутюжить.

8. Стачать и разутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.
9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.
10. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

TECHNICAL DRAWING:

