

4541 - Выкройка #4541

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 6 пуговиц; подплечники, подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Рукав – 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава. Продублировать верхний срез кармана.
2. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
4. Обметать боковые и нижний срез кармана. Верхний припуск кармана подогнуть два раза по 1 см и настроить. Подогнуть боковые и нижний припуски внутрь и приутюжить. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настроить.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
6. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать борт и горловину. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.

8. Стачать и разутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.

10. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

